

8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

10.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.

10.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

10.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

10.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

10.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем заповненого гарантійного талону та касового чека.



@ESLLSE_SHOP_UA



@ESLLSE.SHOP



<https://esllse.shop>

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньянсиньтянь, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпорт: ТЗОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.



З питань ГАРАНТІЇ
звертатись на пошту
або по тел.: +38 068 238 91 22

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

EAN

WOODY 85W 2S
WOODY 75W 2PR
WOODY 80W 2R
WOODY 95W 2SQ

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

Керована світлодіодна люстра

WOODY



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.

1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. База - 1 шт.

2.2. Плафон поворотний А - 1 шт.

2.3. Плафон стаціонарний В - 1 шт.

2.4. Монтажна скоба - 1 шт.

2.5. Клемна колодка - 1 шт.

2.6. Рукавички - 1 шт.

2.7. Пульт та драйвер - 1 шт.

2.8. Набір хомутів - 1 шт.

2.9. Монтажний комплект - 1 шт.

2.10. Дріт заземлення - 1 шт.

2.11. Коробка - 1 шт.

2.12. Паспорт - 1 шт.

3. НАЛАШТУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ

Пульты одразу підключені до світильника, але якщо після встановлення світильник не реагує на пульт, в такому разі необхідно впевнитись, що батарейки працюють. Якщо це не допомагає, необхідно здійснити наступні дії для прив'язування пульта та світильника.

3.1. Синхронізація пульта та світильника

3.1.1. Включіть світильник або групу світильників

3.1.2. Протягом 5 секунд затискайте клавішу «SETUP»

3.1.3. Не відпускайте клавішу, дочекайтесь поки світильник або група світильників не мигне 3 рази

3.1.4. Відпустіть клавішу, світильник синхронізовано.

3.2. Для того щоб відв'язати пульт від світильника необхідно здійснити наступні дії

3.2.1. Увімкніть світильник


3.2.2. Протягом 5 секунд зажимайте клавішу вимкнення

3.2.3. Не відпускайте клавішу, дочекайтесь доки світильник не мигне 3 рази.

4. СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА


- 4.1. Клавiша увiмкнення
- 4.2. Клавiша вимкнення
- 4.3. Регулювання яскравостi (збiльшення)
- 4.4. Клавiша синхронiзацiя пульта з свiтильником
- 4.5. Змiна кольору свiтiння до холодного
- 4.6. Змiна кольору свiтiння до теплого
- 4.7. Регулювання яскравостi (зменшення)
- 4.8. Швидка змiна режимiв свiтла
- 4.9. Пам'ять
- 4.10. Увiмк/Вимк RGB пiдсвiтки
- 4.11. Таймер увiмкнення через 5 хвилин
- 4.12. Нiчний
- 4.2.1. Керування свiтильником зi смартфона ДИВIТЬСЯ ОКРЕМУ IНСТРУКЦIЮ по додатку.

Увага! Вiдкритi пульти гарантiйному обслуговуванню не пiдлягають!



Пульт працює від батарейок типу АААх2 шт. (в комплект не входить)

5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



Бiльш детальна iнформацiя на стiкерi коробки свiтильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий, лм потік	Кольорова температура, К	Габаритні розміри, мм
WOODY 85W 2S	5-85	8x100	1500-8500	2900-6500	500x430x135
WOODY 75W 2PR	5-75	7x100	1500-7500	2900-6500	500x135
WOODY 80W 2R	5-80	8x100	1500-7500	2900-6500	600x420x135
WOODY 95W 2SQ	5-95	9x100	1500-8500	2900-6500	650x420x135

6. ЗБІРКА СВІТИЛЬНИКА

Використовуйте рукавиці. Розстеліть на столі рушник або будь-яку тканину, щоб пом'якшити тертя елементів корпусу люстри. Розсортуйте комплектуючі на поверхні стола

6.1. Зафіксуйте Плафони А та В на базі світильника та закріпіть її зп допомогою гроверної шайби та гайки (рис. 6).


6.2. Якщо дроти не з'днанні виконайте комутацію дротів світильника, при необхідності обережно закріпіть дроти хомутами. (рис. 7)

6.3. Просверліть отвори і прикріпіть монтажну скобу до поверхні

УВАГА!! Для натяжної стелі необхідно спочатку встановити під нього спеціальну закладну діаметром мінімум 20 см!

6.4. Підведіть дроти живлення до клемної колодки в основі світильника та скомутуйте дроти в колодці


6.5.Закріпіть світильник на монтажній скобі (рис. 8)




УВАГА! ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ НАДІЙНІСТЬ КРІПЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ДО МОНТАЖНОЇ СКОБИ!!!

7. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ


WOODY 85W 2S



WOODY 75W 2PR



WOODY 80W 2R



WOODY 95W 2SQ

