


**HARLEM 3000 - BB SET ADULT**  
**420212**

**СТІЙКА БАСКЕТБОЛЬНА**



***www.protouch.eu***  
***c/o Neomark Sàrl / 14a, rue de la Gare***  
***4924 Hautcharage / Luxembourg***  
***IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH***  
***Woelflistrasse 2 / 3006 Berne / Switzerland***  
***Made in China***  
***Fabriqu  en Chine***

## ІНСТРУКЦІЇ

Тільки для домашнього використання, а не для комерційного використання!

**Важливо:** зберігайте ці інструкції для подальшого використання.

Розпакуйте всі частини та елементи набору та помістіть компоненти на картонну коробку або іншу чисту поверхню. Це захищає ваш новий продукт. Також зверніть увагу, щоб не подрпати підлогу під час роботи з інструментами.

Тримайте дрібні деталі в недоступному для дітей місці.










Перевірте поставку на комплектність.  
Пізніші скарги не приймаються.

Переконайтеся, що цей продукт повністю зібраний перед використанням, як показано на ілюстрації.

Перевірте всі елементи та деталі на наявність пошкоджень. Незважаючи на ретельні перевірки, навіть найкращий продукт може пошкодитися під час транспортування.

У цьому випадку не нарощуйте свій продукт. Несправні деталі можуть загрожувати вашому здоров'ю.












Для очищення використовуйте губку і теплу воду з милом. Не використовуйте мийні засоби на основі розчинників, наприклад відбілювач, які можуть пошкодити виріб.

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ	НОМЕР	КІЛЬКІСТЬ
	1A	2
	1B	1
	2	2
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1


ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

НОМЕР


КІЛЬКІСТЬ


	9	1
	10	2
	11	1
	A	2
	B1	2
	B2	1
	C	2
	D	2
	E	4
	F1	2
	F2	2

## KPOK 1




## KPOK 2







KPOK 4



KPOK 5




KPOK 6





KPOK 7



## **УВАГА!**

Ця баскетбольна стійка призначена лише для приватного використання, а не для комерційного! Уважно прочитайте ці попередження перед використанням продукту! Нехтування може призвести до серйозних травм та/або пошкодження майна!

**Переконайтеся, що всі користувачі прочитали ці попередження, зрозуміли та дотримувалися!**

- Прочитайте інструкцію зі складання для правильного встановлення.

- Заповніть основу баскетбольного кошика 80 кг води або 90 кг піску, щоб запобігти перекиданню або коливання. Без заповненої основи не ставите виріб вертикально. Він може перекинутися та спричинити травми та/або пошкодження майна. Оптимальний ефект дає, якщо в основу засипати пісок і безпосередньо перед заповненням основи «утрамбувати» водою.

- Якщо ви наливаєте воду в базу, ви повинні стежити за тим, щоб вона не замерзала! Під час заморозків ми рекомендуємо злити воду та зберігати виріб у місці, захищеному від погоди.

- Поверхня основи має бути гладкою і без гострих або твердих предметів, які можуть її пошкодити. Дірки та подібні пошкодження можуть викликати розлад. Не засипайте/не скаржтеся на основу зеленими відходами чи сміттям. Як наслідок, матеріальні збитки (корозія або явища деградації).

- Не грайте, якщо погодні умови цього не дозволяють. Особливо у вітряну погоду продукт може з часом впасти. Дощ може пошкодити компоненти.

- Встановіть баскетбольну стійку на рівній і твердій землі!

- Не стійте на рейках або інших компонентах(підставку чи опори) і не міцно тримайтеся за них.

- Не лазити або не ковзати вгору-вниз біля баскетбольної стійки, або не трясти її. Вона може впасти.

- Під час гри, особливо під час кидкових маневрів (наприклад, слем-данки), потрібно тримати обличчя від краю кошика, щита.

- Не носіть під час гри прикраси (наприклад, браслети, годинники, каблучки, намиста), які можуть потрапити в сітку або заціпитись на інших компонентах. Також зверніть увагу на підбір одягу. Носіть плоскі взуття та без вільного одягу.

- Контакт зубів або обличчя з компонентами цього продукту може призвести до травм.

- Не дозволяйте дітям рухати або регулювати баскетбольну стійку.

- Тримайте пальці та руки подалі від рухомих частин під час регулювання рівня або транспортування. Ризик травма!

- Перед кожним використанням перевіряйте виріб на стабільність, пошкодження чи знос. Якщо ви помітили дефект, не грайте з продуктом!

- Не залишайте баскетбольну стійку без нагляду та не грайте з нею, коли ролики відрегульовані для транспортування.