



MIORRO

GOLDEN LIGHT

**Інструкція з експлуатації
Світильник підвісний Leone**

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЬ З ІНСТРУКЦІЄЮ!

Інструкція з експлуатації

Шановний покупець! Вітаємо Вас з придбанням світильника, що використовується для освітлення побутових приміщень.

Дана інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення користувача зі світильником. Будь ласка, уважно вивчіть нижче наведену інформацію. Вона містить важливі вказівки із заходів безпеки, експлуатації та обслуговування світильника. Подбайте про збереження даної інструкції і, якщо світильник переходить у власність іншій особі, передайте її разом зі світильником.

Виробник має право на внесення змін в технічні характеристики та дизайн внаслідок постійного удосконалення продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.


1. Призначення пристрою

Даний світильник призначений тільки для використання у житлових приміщеннях. Забороняється встановлювати світильник у вологих та запилених приміщеннях.

2. Характеристики пристрою

Модель	Арт: 51-311-073
Напруга/живлення	~230 В/50 Гц
Типи ламп	E14*1*40W
Габаритні розміри	80x80x900

3. Схема збірки



4. Монтаж пристрою

- 4.1 Світильник призначено для монтажу на стелю/стіну
- 4.2 Розпакуйте світильник і перевірте його комплектність та цілісність
- 4.3 Вимкніть у розподільчому блоці (шафі управління) захисний автомат. Переконайтеся у відсутності напруги на клеммах за допомогою індикатора
- 4.4 Встановіть світильник у потрібному місці
- 4.5 Під'єднайте світильник до електромережі (при відключеної напруги в мережі живлення)
- 4.6 Увімкніть захисний автомат, перевірте працездатність лампи

5. Експлуатаційні обмеження

- 5.1 Світильник призначений для використання тільки у побутових цілях. Якщо світильник використовується у будь-яких інших цілях, тобто не за призначенням, або невірно, виробник не несе ніякої відповідальності за причинені цим збитки, а пристрій автоматично вважається негарантійним
- 5.2 Не використовуйте освітлювальний пристрій за межами приміщення.
- 5.3 Не встановлюйте освітлювальний пристрій у приміщенні з підвищеною вологістю (наприклад, у ванній кімнаті) або у безпосередній близькості з водою. Не опускайте світильник у воду чи будь-які інші рідини
- 5.4 Не використовуйте світильник у безпосередній близькості до інших предметів, щоб запобігти короткому замиканню чи пожежі
- 5.5 Стежте за тим, щоб монтажні дроти не пошкодились кріпильними гвинтами
- 5.6 Електричні під'єднання дозволяється виконувати тільки кваліфікованим фахівцем
- 5.7 Світильник розрахований для роботи в мережі змінного струму
- 5.8 Потужність ламп, які можна використовувати, не повинна перевищувати максимально допустиму потужність, що вказана на етикетці світильника
- 5.9 Не використовуйте пристрій, якщо він несправний, відсутні деякі його деталі, Ви його впустили чи пошкодили
- 5.10 Заборонено використовувати пристрій, якщо пошкоджено проводи. Зверніться до фахівця для їх заміни
- 5.11 Не вносьте зміни у механізм пристрою
- 5.12 Вимикайте світильник з мережі електроживлення перед його очищенням, ремонтом, перенесенням в інше місце та після його використання
- 5.13 Заборонено використовувати світильник дітям, особам зі зниженими фізичними, чуттєвими, психічними здатностями та особам з недостатніми знаннями чи досвідом. Особа, відповідальна за безпеку, має наглядати за ними
- 5.14 Слідкуйте за правильністю користування пристроєм та його використанням за призначенням, щоб запобігти його поломці, короткому замиканню, пожежі, ураженню електричним струмом

- 5.15 Дана інструкція не охоплює всі можливі ситуації, які можуть виникнути під час експлуатації освітлювальних пристроїв. Під час експлуатації і технічного обслуговування використовуйте всі загальні знання щодо використання та обслуговування.

6. Підготовка пристрою до використання

УВАГА! Перевірте співпадання параметрів електромережі (напругу, В, частоту, Гц та силу струму, А) зі значеннями, вказаними на маркуванні пристрою. Світильник призначений для роботи лише в електромережі змінного струму. Якщо пристрій буде використовуватись при неякісному енергопостачанні, а параметри електромережі не будуть відповідати встановленим нормам ДЕСТ, пристрій автоматично вважається негарантійним.

- 6.1 Рекомендується використовувати енергоощадну лампочку.
- 6.2 Увага! Перед початком проведення монтажних робіт необхідно знеструмити мережу: видалити запобіжник або перевести вимикач у положення «Вимк.»

7. Технічне обслуговування пристрою

У разі поломки чи ушкодження світильника не намагайтесь ремонтувати пристрій самостійно. Зверніться у спеціалізовану майстерню чи до фахівця. Некваліфікований ремонт може спричинити виникнення значної небезпеки.

Всі роботи мають здійснюватись при відключеному світильнику від мережі електроживлення.

8. Догляд за пристроєм

- 8.1 Світильник слід очищувати по мірі забруднення.
- 8.2 Перш ніж починати чищення, виключіть світильник, відключіть його від мережі та почекайте, поки він охолоне.
- 8.3 Для чищення поверхні пристрою використовуйте вологу ганчірку.
- 8.4 Забороняється використовувати для очищення бензин, розчинники та інші агресивні засоби, так як це може призвести до пошкодження або втрати яскравості кольору пристрою.

9. Правила утилізації

Пристрій не містить матеріалів, що вимагають спеціальних технологій утилізації.

При виводі з експлуатації пристрій підлягає розбиранню з наступним сортуванням лома по групах на кольорові, чорні метали й неметали та їх утилізації відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації.

Виріб не містить дорогоцінних металів.

10. Умови транспортування й зберігання

- 10.1 Світильники в упаковці Виробника можуть транспортуватися всіма видами критих транспортних засобів при температурі від +50°C до -50°C і відносній вологості повітря не більш 80% з виключенням ударів і переміщень усередині транспортного засобу
- 10.2 Світильники повинні зберігатися в упаковці Виробника в сухих опалюваних приміщеннях відносній вологості повітря не більш 80%
- 10.3 Не допускається зберігання світильників у приміщеннях разом з рідинами й речовинами, пари яких можуть викликати корозію елементів конструкції та ушкодження ізоляції провідників.

11. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін на виріб становить 24 місяців за умов дотримання правил монтажу та умов використання визначених цією інструкцією.

Випадки, на які гарантія і безкоштовний ремонт не поширюються:

1. Гарантійний талон заповнений неправильно.
2. Виріб вийшов з ладу через недотримання Покупцем правил експлуатації, зазначених в інструкції.
3. Виріб використовувався в професійних, комерційних чи промислових цілях (крім спеціально призначених для цих моделей, про що зазначене в інструкції).
4. Виріб має зовнішні механічні ушкодження, або ушкодження, викликані потраплянням всередину рідини, пилу, комах та інших сторонніх предметів.
5. Виріб має ушкодження, викликані недотриманням правил живлення від батарей, мережі чи акумуляторів.
6. Виріб піддавався розкриттю, ремонту чи зміні конструкції особами, не уповноваженими на ремонт; проводилося самостійне чищення внутрішніх механізмів тощо.
7. Виріб має природний знос частин з обмеженим терміном служби, витратних матеріалів і т. д.
8. Виріб має ушкодження, які викликані впливом високих (низьких) температур чи вогню на нетермостійкі частини виробу.
9. Виріб має дефект, який виник внаслідок некоректного встановлення виробу некваліфікованими фахівцями.

10. Виріб має ушкодження, спричинені неправильним під'єднанням, використанням у нештатному режимі або з лампами, що перевищують максимальну потужність, зазначену на патроні, а також на ушкодження, що сталися внаслідок дії побічних обставин (стрибків напруги електроживлення, коротких замикань, тощо).
11. На джерела світла (лампи), за винятком вбудованих необслуговуваних джерел світла.

При придбанні виробу вимагайте його перевірки у Вашій присутності, ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, що проданий Вам товар справний і цілком укомплектований, гарантійний талон заповнений правильно.