


# MAXX<sup>PRO</sup>

## 6618M



**УВАГА**



Прочитайте всі запобіжні рекомендації та інструкції в цьому посібнику перед використанням цього обладнання. Збережіть цей посібник для подальшого використання.

## ПОСІБНИК ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ ВЕЛОТРЕНАЖЕРОМ

## Зміст

I. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	3
II. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ.....	8
III. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	16

## ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** щоб зменшити ризик серйозних травм, дотримуйтесь наступних інструкцій з безпеки перед використанням обладнання.

1. Прочитайте всі попередження, розміщені на обладнанні. Дотримуйтеся всіх застережень з техніки безпеки в цієї інструкції.
2. Прочитайте цей посібник і уважно вивчіть його перед використанням обладнання. Перед використанням переконайтеся, що обладнання правильно зібране і всі кріплення затягнуті.
3. Не дозволяйте дітям і домашнім тваринам використовувати або гратися з обладнанням. Завжди тримайте дітей і домашніх тварин на безпечній відстані від обладнання, коли воно використовується.
4. Це обладнання не підходить для дітей віком до 14 років або вагітних жінок.
5. Це обладнання має бути розміщене на рівній і стійкій твердій підлозі або на килимі з низьким ворсом. Не розміщуйте обладнання на пухких килимах або нерівних поверхнях.
6. Перед кожним використанням перевіряйте обладнання на наявність зношених або незакріплених компонентів.
7. Затягніть/замініть будь-які послаблені або зношені компоненти перед використанням обладнання.
8. Не кладіть пальці або предмети в зону дії рухомих частин обладнання.
9. Не розташовуйте гострі предмети навколо обладнання. Ніколи не кидайте та не вставляйте предмети в будь-які отвори обладнання.
10. Завжди вибирайте тренування, яке найкраще відповідає вашому фізичному рівню, силі та гнучкості. Знайте свої межі та тренуйтеся в них. Завжди керуйтеся здоровим глуздом під час тренувань.
11. Не одягайте невідповідний одяг під час використання обладнання.
12. Ніколи не займайтеся босоніж або в шкарпетках; завжди носіть правильне взуття, таке як кросівки для бігу чи ходьби.
13. Завжди виконуйте вправи на розтяжку, щоб як слід розігрітися перед використанням цього обладнання.
14. Будьте обережні, щоб утримувати рівновагу, коли користуєтеся цим виробом; втрата рівноваги може призвести до падіння та/або серйозної травми.
15. Обладнання не повинно використовуватися особами вагою понад 267 фунтів/120 кілограмів.

16. Обладнанням може користуватися лише одна особа одночасно.
17. Це обладнання призначене лише для домашнього використання.
18. негайно замініть несправні компоненти та/або припиніть використання обладнання до його ремонту.
19. Виконуйте вправи лише з вільною зоною не менше 1 метра навколо обладнання.
20. Якщо ви відчуваєте слабкість або запаморочення, негайно припиніть використання цього обладнання. Серйозні тілесні ушкодження можуть виникнути, якщо це обладнання не змонтоване та не використовується належним чином. Серйозні тілесні ушкодження також можуть виникнути, якщо не дотримуватися всіх інструкцій.


**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** перед початком виконання будь-яких вправ або програми вам слід проконсультуватися зі своїм особистим лікарем, щоб дізнатися, чи потрібен вам повний медичний огляд. Це особливо важливо, якщо вам більше 35 років, ви ніколи раніше не займалися фізичними вправами, ви вагітні або страждаєте на будь-яку хворобу.

**ПРОЧИТАЙТЕ І ДОТРИМУЙТЕСЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ. НЕДОТРИМАННЯ ЦИХ**

**ЗАХОДІВ МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРЬОЗНИХ ТІЛЕСНИХ ТРАВМ.**

## **МОНТАЖНІ ДЕТАЛІ**


Дотримуйтеся наведеного нижче списку складальних частин, щоб перевірити та переконатися, що всі складальні частини наявні та в хорошому стані. Не викидайте пакувальний матеріал, доки не закінчиться тестовий період. Якщо чогось не вистачає, будь ласка, перевірте пакувальні матеріали, щоб переконатися, що це не було приховано в цьому матеріалі.



№	МОНТАЖНІ ДЕТАЛІ	К-ть	№	МОНТАЖНІ ДЕТАЛІ	К-ть
1	Передня пластикова кришка для трубки педалі	2	11	З правого боку рукоятка	1
2	Ліва педальна трубка	1	12	Консоль	1
3	Ліва педаль	2	13	Декоративна кришка	2
4	Ліва задня пластикова кришка для трубки педалі	1	14	Тримач для пляшок	1
5	Задній стабілізатор	1	15	Стовбуровий стовп	1
6	Перехідник	1	16	Чохол для стійки	1
7	Основна рама	1	17	Фіксована ручка	1
8	З правого боку задня пластикова кришка для трубки педалі	1	18	Ліва ручка	1
9	З правого боку педальна трубка	1	19	Передній стабілізатор	1
10	З правого боку педаль	1			


## Набір інструментів

**Входять в комплект поставки**



**Не входять в комплект**






№	К-ть	Опис
A	4	Болт М8*20
B	4	Шайба плоска Φ8*Φ20*2
C	6	Шайба пружинна Φ8
D	1	Шайба плоска Φ8*Φ12*1
E	1	Болт М8*30
F	4	Болт з кареткою М8*40
G	4	Шайба вигнута Φ8
H	4	Гайка М8
I	2	Болт з кареткою М6*20
J	2	Гайка М6
K	6	Болт ST3*20
L	2	Болт ST4*20


# ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

## КРОК № 1




1. Розпакуйте обладнання з картонної упаковки та видаліть пакувальні матеріали.
2. Зніміть болти, плоскі шайби та пружинні шайби, які попередньо встановлені на стабілізаторах.
3. Прикріпіть основну раму до переднього та заднього стабілізаторів. Переконайтеся, що отвори під болти збігаються належним чином.
4. Закріпіть основну раму на передньому та задньому стабілізаторі досить міцно. Необхідно бути обережним, щоб запобігти падінню основної рами під час складання.






1. Вийміть кришку для опори штока та комплекти гвинтів, попередньо встановлені на рамі, потім закріпіть кришку на опорі штока, підключіть дрiт між опорою штока та рамою, потім зберіть опору штока на рамі, затягніть гвинт який встановлюється належним чином. Переконайтеся, що жоден кабель не защемлений.
2. Викрутіть гвинти, попередньо встановлені на опорі штока, і закріпіть пляшкову клітку шестигранним ключем.




Встановіть трубку для ніг і педаль:

1. Вийміть з лівого боку трубку для ніг і з лівого боку педаль, встановіть педаль на трубку для ніг за допомогою болта (оскільки педаль має регульовану конструкцію, настійно рекомендуємо встановлювати педаль у середній отвір на трубці).
2. Спочатку встановіть трубку педаль на нижню трубку поручня та затягніть гвинти.
3. Закріпіть трубку педаль на карданних валах, як показано на схемі вище.
4. Закріпіть пластикову кришку, як показано на схемі вище.
5. Така ж установка для трубки та педаль з правого боку.
6. Зверніть увагу на різницю монтажу між сторонами ліворуч та праворуч.




Вийміть фіксовану ручку, пропустіть лінію рукоятки фіксованої ручки через отвір стояка ручки та витягніть її з панелі та за допомогою шестигранного ключа зафіксуйте її через гвинт M8, плоску шайбу та пружинну шайбу.




Вийміть з лівого та правого боків рукоятки, вставте верхню рукоятку в термозбіжну трубку на нижній опорі, протягніть болт M8\*40, дугову накладку 8 і зафіксуйте зовнішню шестигранну контргайку M8 рожковим ключем, візьміть її вийміть і попередньо встановіть його на нижній підлокітник. Встановіть 4 шт. гвинтів M5\*14 і зафіксуйте кришку верхнього підлокітника шестигранним ключем.

Зверніть увагу на лівий та правий боки та напрямлення.



Вийміть консоль і відкрутіть гвинт, попередньо встановлений на задній частині консолі, з'єднайте верхню лінію консолі з верхньою лінією стійки штока та зафіксуйте її шестигранним ключем.



Вийміть адаптер, підключіть його до порта постійного струму та насолоджуйтесь тренуванням.



### Остаточна перевірка:

Перевірте машину, щоб переконатися, що все обладнання надійно закріплено, а компоненти правильно зібрано. Обов'язково запишіть серійний номер у полі, наведеному раніше в цьому посібнику. Див. розділ «Попереджувальні етикетки та серійні номери» цього посібника.




Не використовуйте та не вводьте машину в експлуатацію, доки вона не буде повністю готова до роботи. Зберіть і перевірте, чи продуктивність обладнання відповідає інструкції.

### РІВЕНЬ:

Щоб вирівняти транспортний засіб, ви можете повернути трубні заглушки на обох кінцях задньої труби, щоб відрегулювати ніжки, для того щоб уся машина була горизонтально землі.


Перед виконанням вправ переконайтеся, що обладнання тренажерного залу рівне та стійке.



### Переміщення:

Щоб перемістити тренажер, обережно натисніть передню частину тренажера на переднє кермо. Підштовхніть тренажер до потрібного місця.

Примітка: Будьте обережні під час переміщення машини. Різкі рухи можуть вплинути на роботу консолі



## Інструкції з експлуатації та щоденне технічне обслуговування, усунення несправностей

1. Будь ласка, регулярно перевіряйте цей продукт на наявність будь-яких пошкоджених або незакріплених частин.
2. Регулярно змащуйте та обслуговуйте з'єднувальні частини обертових частин та основні частини.
3. Перед кожним використанням перевіряйте, чи добре закріплено ручку та інші частини, а також чи не закріплена частина педалі тощо. Якщо вона ослаблена, зафіксуйте її вчасно. негайно замінійте несправні частини.
4. Регулярно чистіть тренажер, використовуйте м'яку тканину, нейтральний миючий засіб і не використовуйте розчинники та їдкі миючі засоби.
- 5.
6. Уникайте прямого сонячного світла, особливо консоль легко пошкодити. Поставте тренажер у чистому та сухому місці, подалі від дітей.

1. **Усуньте тремтіння тренажера під час використання.** За потреби повертайте ручки на трубах для ніг, доки велотренажер не стане стабільним.
2. **На екрані консолі не відображається рішення.** Перевірте, чи правильно підключені з'єднувальні дроти та електронний лічильник; перевірте, чи встановлений акумулятор; якщо акумулятор розрядився, замініть акумулятор.
3. **Немає дисплея частоти серцевих скорочень або ненормального дисплея.** Перевірте, чи правильно підключений дріт вимірювання серцебиття нижнього підлокітника; тримайте датчик обома руками; будьте обережні, щоб не тримати датчик серцевого ритму на підлокітнику надто міцно обома руками.
4. **Усуньте скрип під час використання.** Перевірте болти на предмет послаблення та переконайтеся, що болти затягнуті.